

## Caravanverwarming Installatievoorschrift

### Inleiding

Het pakket bestaat uit de volgende onderdelen:

- De verwarmingsfolie 42 volt 100 W per m2 **inclusief de verbindingssnoeren.**
- Transformator.
- Isolatie foam 2mm dik.



### Algemeen

Tijdens het installeren van het caravanverwarmingssysteem moet met de volgende punten rekening gehouden worden:

- Installeer op de te verwarmen plek of strook het bijgeleverde isolatiemateriaal, dit optimaliseert het rendement van het verwarmingssysteem. Fixeer dit eventueel op de ondervloer met tape.
- Het systeem wordt compleet geleverd en moet worden uitgerold over het oppervlak wat verwarmd moet worden, dus op het isolatiemateriaal.
- Zorg dat wanneer het systeem is uitgerold geen banen over elkaar worden gelegd. Dit kan oververhitting veroorzaken.
- Wanneer een baan te lang is kan de folie op de juiste maat worden afgeknipt. Knip de folie door tussen de zwarte banen en plak de uiteindes af met elektriciteitstape.

(Laat de stekker uit het stopcontact tijdens deze werkzaamheden)

Na installatie van het caravanverwarmingssysteem moet rekening gehouden worden met het volgende:

De reactietijd is ongeveer 15 minuten.

Het systeem mag niet opgevouwen, ingeknipt en nat gebruikt worden.

Na het eventueel reinigen van de mat met water dient deze volledig droog te zijn voordat men hem weer gebruikt. Indien men er vloeistof (koffie, thee, limonade) op morst dan dient men de stekker uit het stopcontact te halen, de vlekken verwijderen en de mat laten drogen voordat u hem weer gebruikt.

Wij wensen u veel warmte genot toe met het vloerverwarmingssysteem.