

Hinweise für Ihre Fußwärmematte.

Stecken Sie den Stecker in die Steckdose und warten Sie etwa 10 Minuten, bis die Matte eine angenehme Wärme erreicht hat.

Die Fußwärmematte darf niemals:

- gefaltet
- eingeschnitten
- nass benutzt werden.

Nach der eventuellen Reinigung der Matte mit Wasser muss diese vor einer Wiederverwendung 24 Stunden trocknen. Wird Flüssigkeit (Kaffee, Tee, Limonade) auf der Matte verschüttet, ist zunächst der Netzstecker zu ziehen und müssen die Flecken anschließend entfernt werden. Danach die Matte vor der Wiederverwendung trocknen lassen.

Achtung!! Haustiere lieben Heizmatten und werden deshalb diese warmen Orte immer wieder aufsuchen. Haustiere kauen aber auch gerne auf allem herum, was sie finden, also auch auf dem Anschlusskabel. Schenken Sie diesem Kabel deshalb besondere Beachtung!!

Achtung!! Achten Sie darauf, dass die Warmhaltematte niemals thermisch überhitzt wird. So kann beispielsweise ein auf der Matte abgestellter Hundekorb, in dem sich der Hund befindet, oder ein auf der Matte abgelegter Teppich zu einer Überhitzung führen.

Viel Spaß mit Ihrer Fußwärmematte.

