

## De Terramat Heatmat - Leaflet



De Terramat Heatmat is wereldwijd het best bekende en het meest verkochte terrarium verwarmingselement en voldoet aan al de wereldwijd gestelde veiligheidseisen wat van dit product verwacht moet worden. De Terramat Heatmat voldoen aan de CE richtlijnen en de Europese Norm EN60335-1. Klasse II IP X4.

### **Heatel B.V. produceert infrarood warmte met een lange golflengte.**

Deze golflengte is onzichtbaar voor het menselijke oog en verwarmt objecten in plaats van de lucht. Deze manier van verwarmen is gelijk aan de verwarming door de zon, het verwarmt objecten welke in de straling komen maar de lucht temperatuur blijft veel lager. Reptielen nemen deze warmte op zoals in een natuurlijke omgeving. De Terramat Heatmat wordt warm maar produceert een aangename warmte waar het dier onder of bovenop kan gaan liggen. Indien dit onder normale omstandigheden wordt gebruikt kan het dier zich niet bezeren.




*De Terramat Heatmat kan onder vele omstandigheden zonder thermostaat worden gebruikt.*

Voor diersoorten die zich bij speciaal ingestelde temperaturen prettig voelen en voor soorten die absoluut niet tegen een te hoge temperatuur kunnen moet een thermostaat gekoppeld worden aan de Heatmat.

Ook bij twijfel is het verstandig een thermostaat te koppelen.

De Terramat Heatmat geeft en behaaglijke comfortwarmte er zijn echter diersoorten die een hogere temperatuur nodig hebben om zich lekker te voelen, hier zijn elementen voor beschikbaar zoals de Heatel Ceiling Plate.

Laat u zich altijd goed informeren door een exotische dierenkenner die weet bij welke temperaturen uw dier zich lekker voelt.



Een aantal belangrijke punten waarmee rekening gehouden dient te worden bij het in gebruik nemen van de Terramat Heatmat:

- Wanneer de Heatmat onder het terrarium wordt geplaatst zorg dan dat het substraat in het terrarium niet te dik is. Wanneer het substraat te dik is kan warmte ophoping ontstaan
- Zorg dat de Heatmat niet meer dan de helft of een derde van het terrarium oppervlak in beslag neemt. Het dier moet ook koude plekken kunnen zoeken.
- De Terramat Heatmat is eenvoudig met een natte doek schoon te maken. Doe dit regelmatig zodat er niets vastkoekt aan de Heatmat waardoor de warmte niet meer doorkomt. Trek dan wel de stekker uit het stopcontact.

De Terramat Heatmatten zijn in de volgende Afmetingen en vermogens te verkrijgen:

artikelnummer	afmetingen	Vermogen in Watt
10001	100 x 130	3
10002	130 x 274	6,5
10003	258 x 274	13,5
10004	388 x 274	20
10005	516 x 274	27,5
10006	646 x 274	34,5
10007	770 x 274	41
10008	1170x275	58
10009	390 x 144	9
10010	520 x 150	12
10011	775 x 144	21
10012	1170x150	29